



Если на подрулевом переключателе имеется регулятор паузы, установить его в крайнее положение на минимальную паузу.

Датчик дождя активен при положении INT подрулевого переключателя.