



### **РП регулятор паузы.**

В автомобилях Hyundai, Kia, со штатным датчиком дождя, отсутствует режим «интервал». Иногда желательно управлять в ручном режиме паузой между взмахами щёток. Регулятор паузы позволяет устанавливать необходимый интервал между взмахами. Длительность паузы 1- 60 секунд. Длительная пауза особенно удобна в зимнее время. Все штатные режимы сохраняются. Простое подключение.

### **Регулировка паузы:**

Кратковременно нажать рычаг стеклоочистителя вниз (одиночный взмах), стекло очистилось.

Стекло постепенно загрязняется. Наступает момент, когда Вы считаете, нужен взмах щётки.

Кратковременно нажать рычаг стеклоочистителя вниз (одиночный взмах) Пауза между взмахами запомнилась и будет повторяться до изменения. Диапазон регулировки 1-60секунд.

Для отключения взмахов кратковременно нажать переключатель вниз.

При переводе переключателя вверх работает штатный режим. Установленный взмах щётки отключается,.

### **Омыватель**

Омыватель включается как обычно при удержании рычага на себя.

После полива и очистки, могут остаться брызги и через некоторое время, с верхней части стекла может стекать «ручеек». Можно автоматически смахнуть эту «неприятность» с помощью одиночного повторного взмаха.

### **Регулировка повторного взмаха после полива**

Повторный взмах возможен в интервале 2- 25секунд после нажатия омывателя

1. Зажигание автомобиля выключено.

2. Нажать на себя и удерживать рычаг омывателя.

3. Включить зажигание. Отпустить рычаг омывателя.

4. При достижении необходимой паузы, выключить зажигание.

Установится новая пауза равная времени включенного зажигания.

Для отключения повторного взмаха, установить паузу более 25 секунд.

Повторный взмах сохраняется в энергонезависимой памяти.

Настройка не меняется после отключения зажигания, отключения аккумулятора.

### **Подключение.**

Подключается у разъёма подрулевого переключателя стеклоочистителя. Штатные провода не разрываются.

1. красный провод - питание датчика +12вольт. Ток потребления 10ма. Подключается к проводу, на котором при включенном зажигании имеется +12в. Если имеется несколько таких проводов, подключать к тому, на котором не меняется напряжение при движении щёток.
2. жёлтый провод. Подключается к проводу на котором в положении подрулевого переключателя «выключено» +5вольт, в положении «интервал» +2,2вольт, нажатие рычага вниз 1,2вольт
3. белый провод – подключается к проводу, на котором при нажатии омывателя появляется +12вольт

Если не нужен повторный взмах после полива, провод можно не подключать.

4. Чёрный провод – питание минус (масса автомобиля)

### **Гарантийные обязательства:**

Гарантия предусматривает замену изделия при дефектах производственного характера. Гарантия не распространяется при механическом повреждении. Срок гарантии 12месяцев с даты изготовления или даты продажи.

Сделано в России г.Тольятти

Тел. (8482) 74-53-60

E-mail : dda-viko @ya.ru

[www.dda-viko.ru](http://www.dda-viko.ru)