

Лада Гранта люкс .Подключение датчика дождя ДДА-45

ДДА-45 подключается к разъему переключателя стеклоочистителя. Существующие электросхемы могут не соответствовать Вашей комплектации автомобиля. Чтобы не ошибиться с подключением, нужно определиться с выводами. Понадобится вольтметр или лампочка 12 вольт небольшой мощности (прозвонка с проводами).

Снимаем кожух рулевой колонки.

1.Находим провод, на который идёт питание при включении прерывистого режима дворников.

Включаем зажигание. **Проверяем наличие напряжения на проводе при включенном прерывистом режиме и отсутствие при выключенном.** (скорее всего это будет "жёлтый с зелёной полосой")

Вынимается клемма из колодки (Заранее подготовить клемму маму и папу с проводком)

Со стороны разъёма подключается "**жёлтый**" провод с датчика.

Выход датчика "**красный**" подключается со стороны жгута.

Можно обойтись без дополнительных клемм, при этом провод режется. "**жёлтый**" и "**красный**" подключается в разрыв.

2.Включаем прерывистый режим. Находим провод, на котором **присутствует напряжение при движении щёток и отсутствует когда щётки в нижнем положении.** Таких проводов может оказаться до трёх штук. Подойдёт любой из них. Подключаем к нему "**Зелёный**"

"**Чёрный**" подключается к «массе». К черному проводу или непосредственно к корпусу автомобиля.

Все подключения производить при выключенном зажигании и отсоединённом аккумуляторе.

Схема 16. Стеклоочистители и стеклоомыватели

